



Installatieprocedure P&V Go Box^(*)

In deze handleiding leggen we uit hoe u op een eenvoudige manier de P&V Go Box^(*) in uw wagen kunt plaatsen. Op onze website www.pv.be vindt u ook nog een instructievideo terug. Ondervindt u toch problemen tijdens de zelfinstallatie? Neem dan contact op met Octo Telematics via 02 420 43 82.

Technische eigenschappen

Voeding: 12-24 V dc

Beschermingsklasse: IP 65

Werktemperatuur: van -30°C tot +80°C

Toepassingsclassificatie: motorruimte

Installatie

De P&V Go Box^(*) zelf plaatsen

Houd bij de plaatsing van het systeem rekening met volgende aandachtspunten:

- Zorg dat de motor uitgeschakeld en koud is.
- Zorg ervoor dat uw voertuig op een plek staat waar satellietsignalen voor gps-lokalisatie goed ontvangen kunnen worden.
- De garantiezegel van de P&V Go Box^(*) mag niet verwijderd worden en het systeem mag nooit geopend worden.
- Het is niet toegestaan wijzigingen aan de P&V Go Box^(*) aan te brengen.
- P&V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke letsels of materiële schade die te wijten zijn aan een onjuiste installatie van de P&V Go Box^(*).
- Indien u problemen ondervindt tijdens de installatie, neem dan contact op met Octo Telematics op het nummer 02 420 43 82.

Welk gereedschap hebt u nodig om het systeem te plaatsen/verwijderen?

Engelse moersleutel

Deze hebt u nodig om de moeren van de batterijklemmen van uw voertuig vast/los te draaien. De maat is vaak verschillend en afhankelijk van het type voertuig dat u bezit.

Spatel

Om het systeem eventueel te verwijderen nadien.



Installatieprocedure

Fase 1



U kunt de P&V Go Box^(*) het beste plaatsen op de batterij van uw wagen.

Als er te weinig ruimte is om deze op de batterij te plaatsen (of de trillingen zouden te sterk zijn) mag u een gelijkwaardige positie kiezen binnen het voertuigchassis.

Fase 2



Verwijder de batterijbescherming (indien aanwezig) en maak het oppervlak waar de P&V Go Box^(*) gemonteerd gaat worden schoon met het meegeleverde doekje.

Opgelet: gebruik het doekje niet voor het reinigen van gezicht en handen. Het product is sterk ontvlambaar en irriterend voor de ogen.



Fase 3



Verwijder de folie van het kleefmateriaal dat onder de P&V Go Box^(*) zit en bevestig de box aan de batterij. Zorg er hierbij voor dat de P&V Go Box^(*) in horizontale positie zit.

Belangrijk: De pijl op de P&V Go Box^(*) moet naar de voorkant van de wagen wijzen.



Fase 4



(1)

Draai de moeren van de batterij wat losser.⁽¹⁾



(2)

Verbind het kabeloog met het zwarte uiteinde met de minpool (-) van de batterij.⁽²⁾



(3)

Verbind het kabeloog met het rode uiteinde met de pluspool (+) van de batterij.⁽³⁾



(4)

Draai de schroeven aan beide polen terug vast.⁽⁴⁾

Fase 5



Als u de P&V Go Box^(*) goed bevestigd hebt, gaat er een lampje branden en ontvangt u een sms als bevestiging dat het systeem correct werd aangesloten.

Geen sms ontvangen? Controleer dan of het lampje brandt en of de P&V Go Box^(*) al geactiveerd werd. U vindt meer informatie over activatie van het systeem in de paragraaf 'De P&V Go Box^(*) zelf plaatsen'.



Onderhoud

Indien u de batterij van uw voertuig wenst te verwijderen of de P&V Go Box^(*) zou demonteren, neem dan contact op met Octo Telematics op het nummer 02 420 43 82. Octo zorgt er dan voor dat het systeem tijdelijk in onderhoudsmodus wordt geplaatst. Op deze manier vermijdt u dat er onjuiste gegevens worden geregistreerd (zoals ongevalsmeldingen).

Nadat het onderhoud voltooid is, en de P&V Go Box^(*) terug verbonden is met de batterij van het voertuig, wordt het automatisch terug operationeel van zodra het voertuig zich in beweging zet.

Hulp nodig?

U kunt steeds contact opnemen met Octo Telematics op het nummer 02 420 43 82. Zij kunnen u telefonisch assisteren bij de installatie van uw P&V Go Box^(*) en sturen indien nodig een mobiele installateur ter plaatse^(**).

De P&V Go Box^(*) verwijderen

Steek een plat gereedschap tussen de P&V Go Box^(*) en de batterij om het kleefmateriaal los te maken.

Belangrijk: Trek niet met uw handen aan de P&V Go Box^(*).

U kunt het meegeleverde tweezijdige kleefmateriaal gebruiken om de P&V Go Box^(*) opnieuw te installeren, maak het product zorgvuldig schoon met isopropyl alcohol.

() P&V Go Box is de benaming die P&V geeft aan dit product. De officiële benaming van dit product, zoals ook beschreven in de handleiding die u bij het product ontvangen hebt, is 'Supereasy'.*

Octo Telematics S.r.l. (Via Vincenzo Lamero 51, 00173 Rome, Italië) is verantwoordelijk voor de inhoud van de handleiding.

*(**) P&V zal de kosten voor zijn rekening nemen bij installatie door een professionele installateur.*